

CX 3240 创意双面照片打印机

使用无边框打印
扩展无边框打印的可能性



- 1 专为现场影像专业产品输出而设计
- 2 厚纸自动双面打印，操作更简便
- 3 无边界打印，无需后期制作修剪
- 4 适用于多种贺卡的高级打印功能

现场可以制作输出多种不同类型的卡片、照片书和贺卡

多种多样的高级打印功能

- 在纸上打印 (324gsm)
- 特殊形状纸张打印 (圆角或扇形)
- 可打印具有不同表面的纸张 (哑光或亚麻面)
- 小规格卡片打印 (3.5*5英寸, 4*6英寸, 5*7英寸, 4*8英寸)
多达五个纸盘可以轻松地在尺寸和重量之间切换, 以创造多种多样的产品



无边界打印的可适用性

- Fujifilm CX3240 使无边界双面打印成为可能, 可以打印多种贺卡、照片书及其它影像周边产品, 充分满足客户多种产品需求。



以上均为模拟图像



富士胶片的高品质影像

富士胶片的高品质影像出色的色彩再现能力与Frontier系统相同, 通过我们专有的Image Intelligence™图像处理技术可以实现图像色彩的自动调整



自动双面打印可以轻松制作贺卡、照片书和台历

适应广泛的系统环境, 与富士胶片 workflow 管理软件相连接

使用富士胶片 Frontier 工作流

管理软件“MS”, 富士胶片 CX 3240 可以和 Frontier 系列打印机比如 DE100 一起有效地运行和管理

通过标准打印机驱动程序连接

富士胶片 CX 3240 可以连接到不需要使用 MS 的系统, 可以从多种应用程序进行网络打印



FUJIFILM CX 3240 创意双面打印机

打印方式	LED 静电打印
打印分辨率	1200X 2400 dpi
打印速度	· 单面A4: 23张/分钟, letter: 24张/分钟 · 双面A4: 22.6张/分钟, letter: 23.6张/分钟
纸张规格	A4, Letter, 7"X 10", 4"X 8", 5"X 7", 3.5"X 5" 自定义: 宽88.9 mm to 215.9 mm (3.5 to 8.5") 长127 mm to 355.6 mm (5" to 14")
纸张重量	纸盘1 to 4: 140 to 324 gsm, 旁路纸盘: 140 to 220 gsm
设备尺寸 (长X宽X高)	470x540 x443 mm (18.5" x 21.2x17.5")
设备重量	39 kg (with toner cartridges)
电源	AC100-127V(50/60Hz), 12A; or AC220-240V(50/60Hz), 5A

环境(最佳影像质量)	温度: 15°C to 28°C, 湿度: 20% to 70%
使用寿命	300K张(A4)/5年
接口	Device Port X1 (USB 3.0), Ethernet 10/100/1000 Base-T
消耗品	硒鼓: Cyan, Magenta, Yellow, Black 墨盒: Cyan, Magenta, Yellow, Black 废硒鼓
日常维护项目	定影装置、转印辊、维护套件 (包括皮带装置)、纸辊

本资料中的描述和/或打印机规格如有变更, 恕不另行通知。
富士胶片 CX3240 创意双面打印机仅限富士胶片供应。
富士胶片™是富士胶片株式会社的商标。
其他产品名称是其公司的商标或注册商标。