

Quicksnap 用户手册相关

光辐射安全通用要求

1. 本产品执行标准：GB 44703-2024 【光辐射安全通用要求】。
2. 光辐射安全风险等级：高风险级产品
3. 拍摄安全距离为 >1.8m（使用闪光灯时）
4. 光辐射波段：300-1400 nm
5. 脉冲宽度：0.20ms

⚠ 注意事项	
	在使用闪光灯前请务必了解其使用方法和注意事项，并严格按照产品说明书使用。您也可以参加相关摄影学习讲座。
	请勿在危害距离内，对人或动物使用闪光灯，以免造成损伤。
	闪光灯运行时，请勿在危害距离内直视，在其光束出口和照射方向必须保持大于安全距离。
	闪光灯运行时，请勿在危害距离内照射皮肤，在其光束出口和照射方向必须保持大于安全距离。
	若在危害距离以内使用本产品时，在场人员需采取必要的保护措施，如佩戴防护镜、穿着防护服等。
	若在使用过程中发现异常情况，如高温、焦味或冒烟等，请立即取出电池并停止使用。
	不应将本产品有意照射危害距离以内的人员，也不应非预期照射其它物体。
	按下启动按钮时设备会发光，请注意避免意外发光。
	清洁、维护闪光灯时，请考虑采取佩戴防护镜等必要的防护措施。

本产品属于【RG3 类强光产品】

**危险**

RG3 类强光产品
会对眼睛和皮肤造成损伤
按照产品说明使用
安全距离>1.8m

光辐射安全风险等级	
高风险级	本产品
中风险级	
低风险级	
免除级	



使用前请扫码查看注意事项

富士胶片（中国）投资有限公司
出版日期：2026年